

- A: Puurige umbes Ø5 mm juhtava auk otse läbi seina kohta, kuhu ventilaator paigaldatakse. Seejärel kasutage juhataugust lähtuvalt Ø110 mm freespuuri ja puurige läbi seina mõlemalt poolt.
- B: Tihendage toruühendused niiskuskindla teibiga.
- C: Asetage toru seespool paralleelselt seinaga. Veenduge, et välimine kitsam ots jääks resti poole. Märkige õigesti toru pikkus resti poolel: -25 mm.
- D: Lõigake toru õigesti pikkusesse saega.
- E: Tihendage välisseina ventilatsiooniresti välisserv tihendusmassiga.
- F: Paigaldage välisseina ventilatsiooniresti torule. Tihendage ühenduskohad niiskuskindla teibi või tihendusmassiga.
- G: Kruvige välisseina ventilatsiooniresti seina külge. Laske torul seinas jääda veidi väljapoole kaldu, et kondensvesi saaks välja voolata (vt joonis H).
- I: Tähtis! Pax Norte on tehaseadistusega töötama pideva baasõhuvooluga 30 m³/h. Kui pidev baasõhuvool on vajalik, ärge paigaldage komplektis olevat tagasilöögiklappi. Tagasilöögiklappi tuleb kasutada ainult siis, kui valitud seadistus peatab ventilaatori tavarežiimis. Ventilaatori muude funktsioonide seadistamiseks tuleb alla laadida Norte rakendus.
- J: Kui komplektis olevat tagasilöögiklappi tuleb kasutada, paigutage see joonisel J näidatud viisil.
- L: Paigaldage ventilaator Pax Norte vastavalt lisatud kasutus- ja paigaldusjuhendile.

