



**SUPER KLEBER**  
EINFACHE MONTAGE  
OHNE BOHREN

**SUPER GLUE**  
FIX IT EASY  
WITHOUT DRILLING



DEUTSCH  
ENGLISH

STEINBERG



### 1 VORREINIGEN PREPARE MOUNTING PLATE

Mit beiliegendem Schwamm reinigen Sie zuerst sorgfältig die Klebefläche der Montageplatte.


Use sponge from the box to clean the bonding area on the mounting plate.



### 2 SÄUBERN CLEAN

Anschließend säubern Sie mit beiliegendem Reinigungstuch die Klebefläche der Montageplatte und die zu beklebende Fläche.



Use the cleaning cloth from the box to clean the bonding areas of both mounting plate and product.



### 3 KLEBSTOFF VORBEREITEN PREPARE GLUE

Mit beiden Daumen drücken Sie den Klebstoff aus dem unteren Teil des Beutels kräftig nach oben, so dass die Trennnaht in der Beutelmittle aufplatzt. Jetzt den gesamten Klebstoff durch Aufrollen der Klebstoffkammer vollständig in die obere Reaktionskammer schieben.

Use both thumbs to squeeze the glue from the bottom pocket of the sachet to the top to split open the separating seam. Coil up the bottom pocket to squeeze the glue completely into the top pocket.



### 4 SUPERKLEBER AKTIVIEREN ACTIVATE GLUE

Mit beiden Daumen vermischen Sie nun Klebstoff und Reaktionsmittel innerhalb dieser Kammer, indem Sie die Masse mind. 20 x hin und her kneten und dabei keine Ecke auslassen.

Use both thumbs to knead the glue back and forth in the top pocket at least 20 times to mix the glue with the activating agent. Make sure to include all corners.




## SETBESTANDTEILE SET COMPONENTS

2K-KLEBSTOFFBEUTEL / 2K-ADHESIVE SACHET

SCHWAMM / SPONGE

ABSTÜTZHILFE / FIXATION SUPPORT CARDBOARD

REINIGUNGSTUCH / CLEANING CLOTH



## 5 KLEBEN / APPLY GLUE

Öffnen Sie den Beutel per Hand oder Schere an der gekennzeichneten Stelle und tragen Sie den Superkleber auf die Montageplatte auf. Dann drücken Sie die Montageplatte fest an die zu beklebende Fläche.

Use scissors or hands to open sachet where marked. Apply the glue to the mounting plate. Tightly press the mounting plate onto the bonding area.




## 6 AUSHÄRTEN / LET DRY

Nach einer 4-stündigen Aushärtezeit können Sie Ihr Produkt an der Montageplatte befestigen. Eventuelle Kleberückstände entfernen Sie zuvor vorsichtig z.B. mit einem Teppichmesser.

After 4 hours drying time, mount your product to the mounting plate. Before mounting, cautiously remove any residue e.g. with a box cutter.

## RÜCKSTANDSLOSE ENTFERNUNG REMOVAL WITHOUT ANY RESIDUES



## BEI SCHWEREN MONTAGEPLATTEN FIXING HEAVY MOUNTING PLATES

### Abstützen:

Schwere Montageplatten, die anfangs abrutschen, fixieren Sie mit beiliegender Kartonage. Dazu entfernen Sie die weiße Schutzfolie und kleben die Kartonage unter die geklebte Montageplatte. Nach 4-stündiger Aushärtezeit können Sie die Abstützhilfe einfach wieder entfernen und Ihr Produkt an der Montageplatte sicher befestigen.

### Support:

Fix heavy mounting plates tending to slip with the cardboard support from the box. Remove the white protection wrap and stick the support under the glued mounting frame. After 4 hours drying time, you can remove the support and safely bond your product to the mounting plate.

Weitere Informationen  
More Information



Art. Nr. 420 0000

Vertrieben durch:

STEINBERG GmbH | Schiess-Straße 30 | D- 40549 Düsseldorf  
info@steinberg-armaturen.de | www.steinberg-armaturen.de  
T +49 (0) 211 520 249 0